

ГРУЗОВЫЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ




TRUCKER LUXE

TRUCKER STANDARD

Предназначены для балансировки колес грузовых автомобилей, автобусов, а также колес легковых автомобилей.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛИНЕЙКА

- для измерения диаметра и дистанции
- ускоряет процесс балансировки колеса, исключает ошибки оператора при вводе параметров



ЭРГОНОМИЧНАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

- форма крышки доработана для удобной установки набивных грузов по внутренней плоскости колеса



LCD-МОНИТОР TRUCKER LUXE

- облегчает работу на станке и делает привлекательным процесс балансировки для клиента

НЕСТИРАЕМЫЙ СЧЕТЧИК ОТБАЛАНСИРОВАННЫХ КОЛЕС

- для контроля и учета расходных материалов, персонала

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ КОЛЕСА И ДОВОРОТ К МЕСТУ УСТАНОВКИ ГРУЗА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА КОЛЕСА (ГРУЗОВОЕ/ЛЕГКОВОЕ)

УЛУЧШЕННЫЙ ПНЕВМОЛИФТ

- низкая площадка лифта облегчает закатывание колеса
- ограничители для фиксации колеса на лифте не допускают его скатывание
- более плавный подъем
- дополнительные держатели на лифте для адаптеров и гайки
- антикоррозионное цинковое покрытие направляющих обеспечивают высокую надежность и эксплуатацию
- легкое и удобное управление лифтом одной рукой



НАБОР АДАПТЕРОВ SIVIK ДЛЯ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

- в комплекте фланец, 4-лучевая звезда, 5-лучевая звезда, пальцы, гайки и винты
- позволяет обслуживать колеса с 8 и 10 отверстиями для крепления



МОЖНО ДООСНАСТИТЬ АКСЕССУАРАМИ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ ЛЕГКОВЫХ КОЛЕС

